

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
MUSIC SKIP NEXT	
MUSIC SKIP PREV	
REPEAT 1/ALL	
TIME	
PROGRAM	
REPEAT A - B	
OPEN/CLOSE	
STOPO	
SEARCH REW	
PLAY/PAUSE	
SEARCH FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, MUSIC SKIP NEXT, MUSIC SKIP PREV, REPEAT 1/ALL, BACK, TIME, SLEEP, PROGRAM, EPG, REPEAT A, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOPO, / SMART, SEARCH REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, .