

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER RECEIVER
MUTING
BAND
MPX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DSP MODE
+10
DISPLAY
5.1CH
SETUP
MIDNIGHT
MASTER VOLUME+
MASTER VOLUME -
CH+
CH -
UP/
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
ATT
LOUDNESS
SIGNAL SELECT
FL.DIMMER

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER RECEIVER, POWER, MUTING, MUTE, BAND, MENU, MPX, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DSP MODE, / SCE, DISPLAY, 51CH, SETARRIBA, MIDNIGHT, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, CH+, ARRIBA/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ATT, BACK, LOUDNESS, SLEEP, SIGNAL SELECT, TV/DTV, FLDIMMER, INFO, CHSELECT, EPG, TEST TONE, FAV, R/TAPE/MD, DVD/LD, TUNER, TV/SAT, VCR, EFFECT+, EFFECT, CHANNEL SELECT, CHANNEL SELECT+, CLASS, DACCESS, SIFT+EPG, SURROUND. .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV