

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
ZOOM
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLLEP
TV
i

EPG
FAV
NETFLIX
YOUTUBE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ LANG
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PRE - CH
PAUSE
STOPO
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, LIST, ZOOM, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLLEP, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / LANG, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRE, PAUSE, STOPO, REC, SIFT+ROJO, REW, PLAY, FWD, .