

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
ALARM
AUX
CD
IPOD
RADIO
USB
CLOCK
DISPLAY
OPTION
VOLUME+
VOLUME -
TUNING >>
<< TUNING
FOLDER+
FOLDER -
< PRESET
PRESET >
ENTER
SNOOZE/SLEEP
STOP

SKIP PREV
PLAY/PAUSE
SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, ALARM, EXIT, AUX, IPOD, RADIO, USB, CLOCK, DISPLAY, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, TUNING x, TUNING, FOLDER+, FOLDER, ABAJO, PRESET, IZQUIERDA, PRESET x, DERECHA, ENTER, BACK, SNOOZE/SLEEP, SLEEP, TV/DTV, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .