

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
LIST
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ ANDROID
/ INFO

EPG
ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II / AUDIO
PICTURE
SOUND
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, / ANDROID, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II / AUDIO, PICTURE, SOUND, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD,