

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
e
LAN/WI – FI
ZOOM
HIDE
RESYNC
PG UP
PG DN
UP / ▲
DOWN / ▼
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
ASPECT
FREEZE
STOP
REW/SKIP PREV
PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT

COMPONENT
HDMI/VIDEO
S – VIDEO
SD/USB A
USB B
VGA
VIDEO

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LAN/WI, ZOOM, HIDE, RESYNC, PG ARRIBA, PG DN, ARRIBA /, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, ASPECT, / NET TV, FREEZE, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, COMPONENT, HDMI/VIDEO, VIDEO, SD/USB A, USB B, VGA, .