

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



FILE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
C.INDEX
DISPLAY MODE
PEAK SEARCH
ERASE
FADER
LINE OUT LEVEL+
LINE OUT LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
< INDEX
INDEX >
CHECK
REPEAT
TIME
SHUFFLE
MUSIC SCAN
PROGRAM
A – B
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

[illegible]

Listado de botones del mando:

FILE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0CINDEX, DISPLAY MODE, PEAK SEARCH, ERASE, FADER, LINE OUT LEVEL+, VOL+, LINE OUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX, IZQUIERDA, INDEX x, DERECHA, CHECK, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, MUSIC SCAN, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV