FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MIC ECHO
OPTIONS
FUNCTION
VOCAL FADER
DISPLAY
MEGA BASS
PARTY LIGHT
LIGHT MODE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
🗀 +
🗀 -
+
BACK
SLEEP
PLAY MODE
SCORE
BLUETOOTH
REC TO USB
PAUSE

STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
SOUND FIELD
KEY CONTROL ♯
KEY CONTROL ♭
REPEAT

Listado de botones del mando:
POWER, MIC ECHO, MUTE, OPTIONS, MENU, FUNCTION, / SCE, VOCAL FADER, DISPLAY, MEGA BASS, PARTY LIGHT, LIGHT MODE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT / PRESET+, PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, SCORE, INFO, AZULTOOTH, EPG, REC TO USB, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, SOUND FIELD, KEY CONTROL, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV