

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
ADJUST
D.TIME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FILE
DSP MODE
USER
MASTER VOLUME+
MASTER VOLUME -
ENTER
SLEEP
STEREO
P.SCAN
6CH DIRECT
AUX
CD
DVD
TAPE MON
TUNER
VCR 1
VCR 2

POWER, MUTE, ADJUST, MENU, DTIME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FILE, DSP MODE, USER, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, ENTER, SLEEP, STEREO, TV/DTV, PSCAN, INFO, 6CH DIRECT, AUX, DVD, TAPE MON, TUNER, VCR 1, VCR 2, .