

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AMP MENU
/ DISPLAY
ANGLE
SUBTITLE/D.TUNING
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/PRESET+
SKIP PREV/PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
SOUND FIELD
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW/TUNING -

PLAY
FWD/TUNING+
AUDIO
ENTER

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AMP MENU, / DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE/DTUNING, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/PRESET+, SKIP PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SOUND FIELD, SLEEP, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/TUNING+, AZUL, AUDIO, ENTER, .