

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



🔘
MUTE
HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INTERNET RADIO
a/A
SETTINGS
SHUFFLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
MUSIC
SEARCH
DIM
MUSIC SERVER
FAVOURITES
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INTERNET RADIO, / SCE, a/A, SETTINGS, SHUFFLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, MUSIC, SLEEP, SEARCH, TV/DTV, DIM, INFO, MUSIC SERVER, EPG, FAVITES, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV