

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
ECO
OPTION
3D
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT / ZOOM -
RIGHT / ZOOM+
OK
SLEEP
TV
INFO

GUIDE
FAV
W
@
SMART TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ LANG
USB
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, ECO, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, / ZOOM, DERECHA, / ZOOM+, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, / NET TV, SMART TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / LANG, USB, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .