## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	STANDBY
	MENU
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	DVD/USB
	+10
	ZOOM
	SETUP
	SUBTITLE
	VOLUME+
	VOLUME -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	REPEAT
	SLOW
	ANGLE
	A – B
	OPEN/CLOSE
_	STOP
	REW

PLAY/PAI	USE	
REW		
AUDIO		

STANDBY, POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/USB, / SOURCE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, ANGLE, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MUTE, .