

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





AMP MENU
HDMI OUT
BD/DVD
BLUETOOTH RX/TX
FM
GAME
MUSIC SERVICE
SA-CD/CD
SAT/CATV
TV
USB
HOME
DISPLAY
MOVIE
OPTION
VOL +
VOL -
SKIP NEXT/PRESET+
SKIP PREV/PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, AMP MENU, MENU, HDMI OUT, EXIT, BD/DVD, AZULTOOTH RX/TX, GAME, MUSIC SERVICE, CD/CD, SAT/CATV, USB, HOME, DISPLAY, MOVIE, OPTION, VOL+, VOL, SKIP NEXT/PRESET+, SKIP PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SELECTOR LISTEN, SLEEP, 2CH/MULTI, TV/DTV, SELECTOR WATCH, INFO, DSD NATIVE, EPG, CUSTOM PRESET 1, FAV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV