FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
⧉
ZOOM
P.MODE
S.MODE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
FAV+
FAV LIST
FREEZE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
A – B
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, CH LIST, ZOOM, PMODE, SMODE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, FAV+, TV/DTV, FAV LIST, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV