

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
I / II
REVEAL / SWAP
ZOOM
MIX / CH
TEXT
VOL+
VOL-
CH
CH
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP / HOLD
TV / DTV
INFO

EPG
FAV
PICTURE
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
CANCEL / CH
SIZE / PIP
LANG.
SUBTITLE
NEXT
RADIO
INDEX / POSITION
SUB CODE / SOURCE
STOP
BACK
PLAY / PAUSE
FORWARD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, I / II, REVEAL / SWAP, ZOOM, MIX / CH, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP / HOLD, SLEEP, TV / DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL / CH, SIZE / PIP, LANG, SUBTITLE, NEXT, RADIO, TV/DTV, INDEX / POSITION, SUB CODE / SOURCE, STOP, PLAY / PAUSE, FORWARD, .