

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
OPTION
VOLUME+
VOLUME -
FWD/ SKIP NEXT
REW/ SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLEEP
SHUFFLE
DIMMER
MEMORY
OPNE/CLOSE
STOP
PLAY/PAUSE
AUX

BLUETOOTH
CD
NET
TUNER
USB
FAV A
FAV B
FAV C

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD/SKIP NEXT, REW/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, OPNE/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUX, AZULTOOTH, NET, TUNER, SHFIT+5, USB, FAV A, FAV B, FAV C, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV