

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FL. SELECT
>10
DISPLAY
POSITION MEMORY
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
RANDOM
SEQUENTIAL
PROGRAM
TOP MENU

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
A.SDR
ANGLE
BASS
CINEMA
REPEAT
D.EHN
DISC
QUICK REPLAY
REPEAT A – B

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FL SELECT, / SCE, DISPLAY, POSITION MEMORY, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, SEQUENTIAL, INFO, PROGRAM, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ASDR, ANGLE, BASS, CINEMA, REPEAT, DEHN, DISC, QUICK REPLAY, REPEAT A, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV