FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY
AUDIO
MENU/PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
ANGLE
OSD
ZOOM
SETUP
SUB/COPY
SKIP NEXT
SKIP RIGHT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
A – B
REPEAT
OPEN/CLOSE
STOP
REW

PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU/PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, ANGLE, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUB/COPY, SKIP NEXT, SKIP DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV/DTV, REPEAT, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, , , 688, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV