

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISC SKIP	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
TIME	
SHUFFLE	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
DISC 1	
DISC 2	
DISC 3	
DISC 4	
DISC 5	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC SKIP, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, Keys Functions LAYOUT, Code, 688, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWW.SARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .