

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
EDIT
DISPLAY
REC MODE
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
 / BACK
TIMER
TV/VIDEO
SHOWVIEW
TOOLS
DIRECT/DUBBING

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/SCCE, / SCE, EDIT, DISPLAY, REC MODE, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TIMER, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, SHOWVIEW, INFO, TOOLS, EPG, DIRECT/DUBBING, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, VCR, REPEAT, SELECT, , , / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV