

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
IPOD MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
CLOCK/TIMER
BASS/TREBLE
D.BASS
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
AUTO PRESET
MP3 INFO
PROGRAM
RE – MASTER
CD STOP

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, IPOD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, CLOCK/TIMER, BASS/TREBLE, DBASS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, AUTO PRESET, TV/DTV, MP3 INFO, INFO, PROGRAM, EPG, MASTER, FAV, CD STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, TIMER, AM/FM, IPOD PLAY/PAUSE, USB PLAY/PAUSE, FM MODE, SHFIT+, PLAY MODE, PLAT TIMER, PRESET EQ, DIMMER, SURROUND, TUNE MDOE, , , 695, / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV