

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



Power
Mute
Menu
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ALEXA
Home
TXT
+
-
▲
▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶
APPS
GUIDE
NETFLIX
DISNEY+
PRIME VIDEO
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SUBT
REW
PLAY/PAUSE
FWD

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ALEXA, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, APPS, TV/DTV, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, DISNEY+, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBT, REW, PLAY/PAUSE, FWD, Keys Functions LAYOUT, Code, 696, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWW.SARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .