
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
DISP
VOL+
VOL -
NEXT
PREV
RPT
TIME
RANDOM
PROG
OPEN
PAUSE
STOP
< SEARCH
PLAY
SEARCH >
AUX/PH
TUNER
CD
AUX2
AUX3
TAPE



ORIGINAL, SARRIBAERIOR, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0DISP, VOL+, VOL, NEXT, PREV, RPT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, PROG, EPG, OPEN, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SEARCH, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCHX, AZUL, AUX/PH, TUNER, AUX2, AUX3, TAPE, Keys Functions LAYOUT, Code 6971, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .