

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



VTR
AUDIO OUT
CLOCK / COUNTER
TIME SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
MONITOR
AV LINK
RESET
ZERO STOP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TRACKING / V-LOW+
TRACKING / V-LOW-
SEARCH-
SEARCH+
SEARCH
REPEAT
TIME REC
PAL / MESECAM
TAPE REMAIN
STILL ADV
PAUSE / STILL

[illegible]

Listado de botones del mando:

VT, POWER, AUDIO OUT, MUTE, CLOCK / COUNTER, MENU, TIME SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT
SELECT, / AV, MONITOR, AV LINK, RESET, ZERO STOP, SKIP NEXT, SKIP PREV, TRACKING / V, LOW+, LOW, ABAJO,
SEARCH, IZQUIERDA, SEARCH+, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME REC, SLEEP, PAL / MESECAM, TV/DTV, TAPE REMAIN,
EPG, STILL ADV, FAV, PAUSE / STILL, STOP, REEC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV