

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
PRESET	
DISPLAY SYS	
D.TIME	
ADJUST	
FILE	
MASTER+	
MASTER -	
CH LEVEL+	
CH LEVEL -	
DECK SEL A	
DECK SEL B	
SLEEP	
T.MON	
P.SCAN	
T.TONE	
6CH DIRECT	
AUX	
CD	
TAPE	
TUNER	
VIDEO	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PRESET, DISPLAY SYS, DTIME, ADJUST, FILE, MASTER+, VOL+, MASTER, VOL, CH LEVEL+, CH LEVEL, DECK SEL A, DECK SEL B, ABAJO, SLEEP, TMON, TV/DTV, PSCAN, INFO, TTONE, EPG, 6CH DIRECT, AUX, TAPE, TUNER, VIDEO, Keys Functions LAYOUT, Code, 698, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWW.SARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .