

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	GUIDE
	F PLAY
MENU	NETFLIX
EXIT	YOUTUBE
1/2/3/4/5	PRIME VIDEO
6/7/8/9/0	RED
	GREEN
.	YELLOW
	BLUE
ASPECT	SUBTITLES
LANG.	PAUSE
TEXT	STOP
VOL+	REC
VOL -	REW
CH+	PLAY
CH -	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
← BACK	
GOOGLE PLAY	
i+	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, ASPECT, LANG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, GOOGLE PLAY, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, F PLAY, FAV, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLES, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, . , , / , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV