

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
SUBTITLE / MENU
TEXT / SETUP
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
EPG
ASPECT
RED / INFO
GREEN / ANGLE

YELLOW / SLOW
BLUE
AUDIO / SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT / REVEAL
A-B / CANCEL
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, SUBTITLE / MENU, TEXT / SETARRIBA, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, EPG, ASPECT, ROJO / INFO, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / SLOW, AMARILLO, AZUL, AUDIO / SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT / REVEAL, B / CANCEL, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .