

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	IMAGE / AI
/ MENU	IMAGE SHIFT DOWN
OVER SCAN	IMAGE SHIFT UP
YPbPr	
DVI	
HDMI1	
HDMI2	
S. VIDEO	
VIDEO	
/ MODE	
/ BRITE MODE	
/ IRIS	
/ BRIGHTNESS	
/ GAMMA	
/ CONTRAST	
16 : 9	
4 : 3	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
/ NATIVE	
EDGE MASK	
/ LETTER BOX	

POWER, / MENU, MENU, OVER SCAN, EXIT, YPbPr, DVI, HDMI1, HDMI2, S VIDEO, VIDEO, / MODE, / AV, / / BRITE MODE, / IRIS, / BDERECHANESS, / GAMMA, / CONTRAST, 16 9, 4 3, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / NATIVE, INFO, EDGE MASK, EPG, / LETTER BOX, FAV, IMAGE / AI, ROJO, IMAGE SHIFT ABAJO, VERDE, IMAGE SHIFT ARRIBA, AZUL, .