

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV-MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
REP. / REVEAL
SIZE
SUBPAGE
TV / TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
CANCEL
SOUND
CHANNEL LIST
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
INDEX
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, REP / REVEAL, SIZE, SUBPAGE, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, CANCEL, SOUND, CHANNEL LIST, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, INDEX, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .