

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
POP UP/MENU
DISPLAY
TOP MENU
OPTIONS

VOL +
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
DIMMER

RED
GREEN
YELLOW
BLUE

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0POP ARRIBA/MENU, DISPLAY, TOP
MENU, OPTIONS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, FAV, ROJO, VERDE,
AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT/TUNING+, SKIP PREV/TUNING, SOUND MODE+, SOUND MODE, EJECT, PAUSE, STOP, REW,
PLAY, FWD, , 726, / , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV