

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
SUB CODE
REVEAL
☰
⋯
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
MODE (DVB/ANALOG)
i
GUIDE

COLOR SYSTEM
EXPAND
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND SELECT
DTV / RADIO
☰i

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SOURCE, SUB CODE, REVEAL, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, MODE DVB/ANALOG, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, COLOR SYSTEM, FAV, EXPAND, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND SELECT, DTV, / RADIO, TV/DTV, .