

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RESUME
10+
EQ
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
PBC
TITLE

SHUFFLE
PROGRAM
OPNE / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
P / I
P / N
REPEAT
STEP
L / R
A-B
ANGLE
OSD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RESUME, / AV, 10+, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, PBC, TV/DTV, TITLE, INFO, SHUFFLE, EPG, PROGRAM, FAV, OPNE / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, P / I, P / N, REPEAT, STEP, L / R, SHFIT+TV/DTV, ANGLE, OSD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV