

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

	BAND	SURR
	DO	TITLE
MENU	EJECT	
MORE	PAUSE	
1/2/3/4/5	STOP	
6/7/8/9/0	REW	
SCAN	PLAY	
PRESET	FWD	
DISP	AUDIO	
GOTO	TUNE	
SETUP	AUX	
SUB – T	CD	
 +	DIGITAL	
 -	DVD	
SKIP NEXT	PHONO	
SKIP PREV	SAT	
UP	TUNER	
DOWN	TV	
LEFT	WHAT	
RIGHT	ZOOM	
•	ANGLE	
	WHERE	
AUDIO ADJUST	SRC -	
VIDEO ADJUST	SRC+	
HELP	STORE	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, MORE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCAN, / SCE, PRESET, DISP, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, AUDIO ADJUST, SLEEP, VIDEO ADJUST, TV/DTV, HELP, INFO, BAND, EPG, FAV, EJECT, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TUNE, AUX, DIGITAL, DVD, PHONO, SAT, TUNER, WHAT, ZOOM, ANGLE, WHERE, SRC, SRC+, STORE, , , 746, / , , , , , , , , , SURR, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV