

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYSTEM POWER
MUTE
SET MENU / MENU
1 / HALL
2 / JAZZ CLUB
3 / ROCK CONCERT
4 / ENTERTAINMENT
5 / TV SPORTS
6 / MONO MOVIE
7 / MOVIE THEATER 1
8 / MOVIE THEATER 2
9 / DOLBY / DTS / SUR.
0 / NIGHT
6 CH. INPUT
6.1/5.1 / +10
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
TV CH+
TV CH -
UP/PRESET/CH
DOWN/PRESET/CH
LEFT / -
RIGHT / +
SELECT

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, SYSTEM POWER, POWER, MUTE, SET MENU / MENU, MENU, 1 / HALL, 2 / JAZZ CLUB, 3 / ROCK
CONCERT, 4 / ENTERTAINMENT, 5 / TV SPORTS, 6 / MONO MOVIE, 7 / MOVIE THEATER 1, 8 / MOVIE THEATER 2, 9 / DOLBY
/ DTS / SUR, 0 /, NIGHT, 06 CH INPUT, / SCE, /51, / +1, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TV CH+, TV CH,
ARRIBA/PRESET/CH, ABAJO/PRESET/CH, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA / +, DERECHA, SELECT, SLEEP,
LEVEL/TITLE, INFO,TEST, EPG, STEREO/EFFECT, FAV, TV/CBL, DVD, MD/CD, TUNER, AUX, VCR, , 1115, 0 / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV