


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
MENU
TV MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
TOP MENU
DISPLAY
COPY
SETUP
SUBTITLE
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIME SHIFT
HDD/DVD
SHOWVIEW
GUIDER
NAVI.
OPEN / CLOSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, TV MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/SCCE, / SCE, TOP
MENU, DISPLAY, COPY, SETARRIBA, SUBTITLE, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TIME SHIFT, SLEEP,
HDD/DVD, TV/DTV, SHOWVIEW, INFO, GUIDER, EPG, NAVI, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE/STEP, SMART, TUBE, STOP,
VIDEO, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, CONTENTS, ANGLE, EDIT, SKIP NEXT, SKIP PREV,
,,,748,, / ,,,,,, ,,,,,,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV