

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
DIISC MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
AUDIO
POPUP MENU/TITLE MENU
ANGLE
A – B
EJECT

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, DIISC MENU, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00SD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL, UME, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, AUDIO, TV/DTV, POPARRIBA MENU/TITLE MENU, INFO, ANGLE, EPG, FAV, EJECT, NET, STOP, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, , , 751, / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV