

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
OPTION
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10 a/A
RANDOM
SETUP
DIMMER
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
FAVORITES CALL
INFO
FAVORITES ADD
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, OPTION, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+10 a/A, RANDOM, SETARRIBA, DIMMER, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, FAVORITES CALL, TV/DTV, INFO, FAVORITES ADD, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AMP POWER, INTERNET RADIO, USB, MUSIC SERVERS, AZULTOOTH, QUEUE, INPUT SELECT+, INPUT SELECT, REPEAT, NAIM, SARRIBAERNAIT. MUTE. VOL+-. VOL. DISP. BAL. Bax. . . 0 /

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV