

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	DISPLAY
	PGM / MEMORY
MENU	
AUDIO	STOP
BLUETOOTH	REW / TUNE -
CD	PLAY / PAUSE
TUNER	FWD / TUNE +
USB	
TIMER	
SOUND	
P.BASS	
EQ	
DIMMER	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT / PRESET+	
SKIP PREV / PRESET -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
RANDOM	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, AUDIO, AZULTOOTH, TUNER, USB, TIMER, SOUND, PBASS, DIMMER, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DISPLAY, INFO, PGM / MEMORY, EPG, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW / TUNE, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / TUNE+, AZUL, , , 753, / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV