

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTE
MENU
EFFECT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
CHOICE
DECODE
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
ANG/DIG
TTL/GRP
MEMORY

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
CDR
DVD
VCR
TEST
ZOOM
TP MENU
VFP
CH +
CH -
CENTER +
CENTER -
SUB -
SUB +
DIMMER

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EFFECT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, CHOICE, DECODE, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, ANG/DIG, TV/DTV, TTL/GRP, INFO, MEMORY, EPG, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CDR, DVD, VCR, TEST, ZOOM, TP MENU, VFP, CH+, CENTER+, CENTER, SUB, SUB+, DIMMER, , , 755, / , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV