

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
XTS PRO
DISPLAY
ZOOM
SETUP
 / SUBTITLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP +
SKIP -
UP / PRESET +
DOWN / PRESET -
LEFT / TUN -
RIGHT / TUN +
ENTER
 / RETURN
SLEEP
PTY/HDMI
TITLE
PROG/MEMO

MARKER
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
STOP
REW/SCAN -
PLAY
FWD/SCAN+
 / AUDIO
SEARCH
AUX
BAND
DVD
USB
REPEAT
SOUND
RDS/RESOL
DIMMER
VIRTUAL
REPEAT A – B

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0XTS PRO, DISPLAY, ZOOM,
SETARRIBA, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP+, SKIP, / PRESET+, ABAJO, / PRESET, IZQUIERDA, / TUN,
DERECHA, / TUN+, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, PTY/HDMI, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG/MEMO, EPG, MARKER, FAV,
OPEN/CLOSE, NET, PAUSE/STEP, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW/SCAN, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/SCAN+, AZUL, /
AUDIO, SEARCH, AUX, BAND, DVD, USB, REPEAT, SOUND, RDS/RESOL, DIMMER, VIRTUAL, REPEAT A, SHFIT+FAV, , ,
757, / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV