

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
 / AUDIO
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
 / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
TOP MENU
NAVI
MEMORY
A – B RPT

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, / AUDIO, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TOP MENU, TV/DTV, NAVI, INFO, MEMORY, EPG, B RPT, FAV, OPEN/CLOSSE, NET, PAUSE/STEP, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PLAY MODE, SEARCH / T, EAM, EPM, / ANGLE, SHFIT+, PROGRESSIVE, , , 758, / , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV