


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
ASPECT
P. MODE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
NICAM
INDEX

LANG.
FAV
RED
GREEN
YELLOW
CYAN
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
FAV-
FAV+
SUBPAGE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ASPECT, MODE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM, TV/DTV, INDEX, INFO, LANG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, CYAN, AZUL, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, FAV+, SUBPAGE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .