


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTING
DVD MENU / ALBUM+
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
FM MODE
DISPLAY
DVD DISPLAY
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/PRESET+
SKIP PREV/PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TV
TUNER MENU

DVD TOP MENU / ALB.-
PLAY MODE
EJECT
PAUSE
STOP
REW/TUNING -
PLAY
FWD/TUNING+
AUDIO
AMP. MENU
VIDEO
TUNER/BAND
ENTER
REPEAT
NIGHT MODE
AUTO FORMAT DIRECT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU / ALBUM+, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, FM MODE, DISPLAY, DVD DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP, NEXT/PRESET, PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, TUNER MENU, INFO, DVD TOP MENU / ALB, EPG, PLAY MODE, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/TUNING, AZUL, AUDIO, AMP MENU, VIDEO, SHIFT, TUNER/BAND, ENTER, REPEAT, NIGHT MODE, AUTO FORMAT DIRECT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV