

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



I / 
 / AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
 / INPUT SELECT
TOP MENU
DSIPLAY
DUBBING
SETUP
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER/OK
RETURN
TIMER PROG
SAT LINK
INFO
GUIDE
REC MODE

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AD
DVD
VCR
HDMI
SUBTITLE
PROG.+
PROG. -
TIME SLIP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE/SEARCH

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / INPUT
SELECT, / SCE, TOP MENU, DSIPLAY, DUBBING, SETARRIBA, TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA,
DERECHA, ENTER/OK, RETURN, BACK, TIMER PROG, SLEEP, SAT LINK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, REC MODE, FAV,
OPEN/CLOSE, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD,
VCR, HDMI, SUBTITLE, PROG+, PROG, TIME SLIP, AZUL/SEARCH, , , 761, / , , , , , , , , , ,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV