## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



PC	WER
M	IUTE
М	ENU
E	TIX
1/2	/3/4/5
6/7	/8/9/0
	AV
1	.IST
М	ARK
W	/IDE
W	HITE
	TXT <sup>-</sup>
٧	OL+
٧	OL -
	P+
	P -
	UP
D	OWN
L	EFT
R	<b>IGHT</b>
	ок
В	ACK
1	NFO
G	UIDE
ı	FAV

	REI	D	
	GRE	EN	
	YELLO	ow	
	BLU	E	
- 1	OWER	OFF	
	MED	IA	
	RAD	10	
	PAU	SE	
	STO	P	
	RE	c	
	PLA	Y	
	REV	N	
	FW	D	
			Ī
			Ī
			Ī
			ī
			_
			Ī
			-
			-

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, LIST, MARK, WIDE, WHITE, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OFF, MEDIA, RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, PLAY, REW, FWD, BLU, .