FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/	5
6/7/8/9/	0
AV	
NOT USE)
SCREEN	
HD	
SAVE	
NOT USE)
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ОК	
BACK	
SLEEP	
TV/SAT	
INFO	

	_
GUIDE	
FAV	
FREEZE	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
OPTIONS	
SAT	
RADIO	
PAUSE	
STOP	Ī
REC	
REW	
PLAY	
FWD	ī
	٦
	Ī
	7
	_
	1
	_
	_
	=

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, NOT USED, SCREEN, SAVE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/SAT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPTIONS, SAT, RADIO, /DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .