## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	□ <b>X</b>
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	CAPS/NUM
5	ELECT BUTTON
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	BACK
	INFO
1	POP UP MENU
	REC
	REW
	PLAY
	FWD
	PAUSE

STO	P
SKIP N	EXT
SKIPF	PREV
REI	D
GRE	EN
YELL	ow
BLU	E

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CAPS/NUM, SELECT BUTTON, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, POP, ARRIBA MENU, EPG, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PAUSE, STOP, SKIP, NEXT, SHIFT, + P+, PREV, + P, .