

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





MENU / POP UP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

DISP
SUB
TRIM
SUBT / TREB
VOL +
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RPT / MODE
EFFECT
EQ
INFO / DISC MENU
SYNC
DIRECT

EJECT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO / BASS
AV
BD
CD
GAME
PVR
SAT
STB
FAV+
FAV -
RED / TUN
GREEN / AUX
YELLOW / NET
BLUE / USB

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU / POP ARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISP, SUB, TRIM, SUBT
/ TREB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RPT / MODE, BACK, EFFECT, SLEEP, TV/DTV,
INFO / DISC MENU, INFO, SYNC, EPG, DIRECT, FAV, EJECT, NET, STOP, SMART, VIDEO, REC, ROJO, REW, VERDE,
PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO / BASS, GAME, PVR, SAT, STB, FAV+, FAV, ROJO / TUN, VERDE / AUX,
AMARILLO / NET, AZUL / USB, , , 763, / , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV