

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



☛
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⌏ / ZOOM
☰ / TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RAD.
INFO
EPG
♥ / FAV
RED
GREEN / SUB. / 🗨️
YELLOW / TEXT

BLUE
AUDIO / I-II
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / ZOOM, / TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD., TV/DTV, INFO, EPG, / FAV, FAV, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .